



Polski OSTRZEŻENIE!



Ten symbol oznacza, że użytkownik przed użyciem produktu powinien dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz zasady bezpieczeństwa.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Informacje ogólne

- **Nazwa produktu:** Drewniany domek narzędziowy SZOP
- **Warianty kolorystyczne:**
 - – Naturalny (surowe drewno) – wymaga impregnacji przed użyciem
 - – Wersje kolorowe (np. miodowa, szara, brązowa) – impregnowane fabrycznie
- **Zawartość zestawu:** elementy drewniane, zestaw montażowy, dach z pokryciem, zawiasy i elementy zamykające
- **Materiał:** lite drewno sosnowe (FSC®), stalowe okucia, dach pokryty papą
- **Przeznaczenie:** przechowywanie narzędzi i akcesoriów ogrodowych — do użytku zewnętrznego

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Użytkowanie

- Tylko do użytku zewnętrznego
- Produkt nie jest zabawką — dzieci mogą przebywać w pobliżu wyłącznie pod nadzorem
- Nie siadać ani nie wspinać się na konstrukcję — ryzyko przewrócenia lub uszkodzenia
- Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła lub ognia — drewno jest materiałem łatwopalnym

⚠ Montaż

- Montować zgodnie z instrukcją, najlepiej w 2 osoby
- Zaleca się użycie rękawic i okularów ochronnych
- Trzymać narzędzia i śruby z dala od dzieci
- Małe elementy montażowe mogą grozić połknięciem lub zadławieniem
- Konstrukcja musi być ustawiona na stabilnym, równym podłożu
- Wszystkie połączenia powinny być dokładnie dokręcone
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilności i wypadków

⚠ Drewno i ochrona

- Wersja surowa wymaga impregnacji przed kontaktem z wilgocią
- Wersje kolorowe zabezpieczone fabrycznie — zaleca się odświeżenie ochrony co 12 miesięcy
- Naturalne drewno może zmieniać kolor i strukturę — to normalny proces

3. Montaż i użytkowanie

- ✓ Przed montażem zapoznać się z instrukcją
- ✓ Montować na twardym, wypoziomowanym podłożu (np. płyty chodnikowe, beton)
- ✓ Unikać ustawienia bezpośrednio na gruncie narażonym na wilgoć
- ✓ Dach chroni przed lekkim deszczem — w razie potrzeby zabezpieczyć dodatkowo
- ✓ Po montażu sprawdzić stabilność i szczelność konstrukcji

4. Konserwacja i przechowywanie

- ✓ Regularnie kontrolować stan drewna, zamków i zawiasów
- ✓ W razie drzazg, pęknięć lub luzów — naprawić przed dalszym użyciem
- ✓ Impregnować co najmniej raz w roku, używając środków do drewna zewnętrznego
- ✓ Unikać kontaktu z wodą stojącą — ryzyko gnicia
- ✓ Zimą można zabezpieczyć domek plandeką lub przenieść zawartość do suchego miejsca
- ✓ Nie przechowywać nasion, karmy ani materiałów organicznych luzem — mogą przyciągać gryzonie i owady
- ✓ Zalecane regularne wietrzenie wnętrza, zwłaszcza przy przechowywaniu chemikaliów

5. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- ⚠ Nie używać, jeśli konstrukcja jest uszkodzona lub niestabilna
- ⚠ Usunąć lub naprawić usterki przed ponownym użytkowaniem
- ⚠ W razie poważnych uszkodzeń — skontaktować się ze sprzedawcą



Międzynarodowy symbol recyklingu oznacza materiał nadający się do recyklingu. Tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go zwrócić do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki.



Deutsch ACHTUNG!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben soll.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Allgemeine Informationen

- **Produktname:** Holzgerätehaus SZOP
- **Farbvarianten:**
 - – Natur (unbehandeltes Holz) – Imprägnierung vor Gebrauch erforderlich
 - – Farbige Varianten (z. B. honigfarben, grau, braun) – werkseitig imprägniert
- **Lieferumfang:** Holzelemente, Montageset, Dachabdeckung, Scharniere und Verschlüsse
- **Material:** Massives Kiefernholz (FSC®), Stahlbeschläge, Dach mit Bitumen
- **Verwendung:** Zur Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen und Zubehör im Außenbereich

2. Sicherheitshinweise

⚠ Verwendung

- Nur für den Außeneinsatz geeignet
- Kein Spielzeug – Kinder nur unter Aufsicht in der Nähe
- Nicht auf das Dach oder die Konstruktion klettern oder setzen – Kipp- und Verletzungsgefahr
- Nicht in der Nähe offener Flammen oder Hitzequellen aufstellen – Holz ist brennbar

⚠ Montage

- Gemäß Anleitung montieren – idealerweise zu zweit
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen
- Werkzeuge und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Kleine Montageteile können verschluckt werden – Erstickungsgefahr!
- Konstruktion muss auf ebenem, stabilem Untergrund stehen
- Alle Verbindungen sorgfältig festziehen
- Fehlerhafte Montage kann zu Instabilität und Unfällen führen

⚠ Holz und Schutz

- Unbehandelte Variante vor Feuchtigkeitseinwirkung imprägnieren
- Farbige Varianten jährlich nachbehandeln
- Holz verändert mit der Zeit Farbe und Struktur – natürliche Prozesse

3. Montage & Nutzung

- ✓ Anleitung vor der Montage sorgfältig lesen
- ✓ Auf hartem, ebenem Untergrund aufstellen (z. B. Pflaster, Beton)
- ✓ Nicht direkt auf feuchtem Boden platzieren
- ✓ Dach schützt vor leichtem Regen – bei Starkregen zusätzlichen Schutz verwenden
- ✓ Nach dem Aufbau Stabilität und Dichtheit prüfen

4. Pflege & Aufbewahrung

- ✓ Zustand von Holz, Schlössern und Scharnieren regelmäßig kontrollieren
- ✓ Bei Schäden oder lockeren Teilen vor Nutzung reparieren
- ✓ Mindestens einmal jährlich imprägnieren
- ✓ Stauendes Wasser vermeiden – Gefahr von Fäulnis
- ✓ Im Winter mit Plane schützen oder Inhalt trocken lagern
- ✓ Keine Lebensmittel, Saatgut oder organischen Materialien offen lagern – Schädlingsgefahr
- ✓ Bei Lagerung von Chemikalien regelmäßig lüften

5. Bei Beschädigung

- ⚠ Bei Rissen oder Instabilität nicht verwenden
- ⚠ Schäden vor der Nutzung beheben
- ⚠ Bei schwerwiegenden Mängeln den Verkäufer kontaktieren



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin. Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Gib es am Ende seiner Lebensdauer an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen zurück.



English WARNING!



This symbol indicates that the user should read and understand the instructions for use and safety information completely before using the product.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. General Information

- **Product name:** Wooden Tool Shed SZOP
- **Color options:**
 - – Natural (untreated wood) – requires impregnation before use
 - – Colored versions (e.g. honey, grey, brown) – factory-impregnated
- **Set contents:** wooden elements, assembly kit, roof covering, hinges and lock parts
- **Material:** solid pine wood (FSC®), steel fittings, roof with bitumen felt
- **Intended use:** outdoor storage of garden tools and accessories

2. Safety Warnings

⚠ Usage

- For outdoor use only
- Not a toy – children should be supervised
- Do not sit or climb on the structure – risk of tipping or damage
- Do not place near fire or heat sources – wood is flammable

⚠ Assembly

- Assemble according to instructions – ideally with two people
- Use protective gloves and safety glasses
- Keep tools and small parts away from children
- Small parts may pose a choking hazard – keep out of children's reach
- Place shed on level and stable ground
- Tighten all connections securely
- Incorrect assembly may result in instability or accidents

⚠ Wood and protection

- Natural version must be treated before exposure to moisture
- Colored versions should be re-impregnated annually
- Wood may change in color or texture over time – this is normal

3. Assembly & Use

- ✓ Read instructions carefully before starting
- ✓ Set up on solid, level ground (e.g. paving, concrete)
- ✓ Avoid placing directly on damp soil
- ✓ Roof protects against light rain – use extra cover during heavy rain
- ✓ Check stability and sealing after assembly

4. Maintenance & Storage

- ✓ Regularly check the condition of wood, locks and hinges
- ✓ Repair any damage or loosened parts before further use
- ✓ Re-impregnate at least once a year with outdoor wood protection
- ✓ Avoid standing water – risk of rot
- ✓ In winter, cover with a tarp or store contents in a dry place
- ✓ Do not store seeds, pet food or organics without protection – may attract pests
- ✓ Ensure ventilation when storing chemicals

5. In Case of Damage

- ⚠ Do not use if structure is cracked or unstable
- ⚠ Fix all defects before reuse
- ⚠ Contact the seller in case of major damage



The international recycling symbol indicates recyclable material. This product does not belong in household waste. At the end of its life, return it to a public collection point set up for this purpose.



Français

ATTENTION !



Ce symbole indique que l'utilisateur doit lire et comprendre entièrement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

MODOSPACE

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Informations générales

- **Nom du produit** : Abri de jardin en bois SZOP
- **Coloris disponibles** :
 - – Naturel (bois brut) – nécessite une imprégnation avant utilisation
 - – Versions colorées (miel, gris, brun, etc.) – imprégnées en usine
- **Contenu du kit** : éléments en bois, kit de montage, couverture de toit, charnières et éléments de fermeture
- **Matériaux** : bois de pin massif (FSC®), ferrures en acier, toit recouvert de feutre bitumé
- **Utilisation prévue** : stockage extérieur d'outils et accessoires de jardin

2. Avertissements de sécurité

⚠ Utilisation

- Usage extérieur uniquement
- Ce produit n'est pas un jouet — la présence d'un adulte est requise avec des enfants
- Ne pas grimper ni s'asseoir sur la structure — risque de basculement ou de dommages
- Ne pas placer à proximité de flammes ou sources de chaleur — matériau inflammable (bois)

⚠ Montage

- Suivre les instructions — montage idéalement à deux
- Porter des gants et lunettes de protection
- Garder les outils et petites pièces hors de portée des enfants
- Petites pièces pouvant être avalées – risque d'étouffement
- Installer sur un sol plat et stable
- Bien serrer toutes les fixations
- Un montage incorrect peut entraîner des instabilités et des accidents

⚠ Bois et protection

- La version brute doit être traitée avant toute exposition à l'humidité
- Les versions colorées doivent être réimprégnées chaque année
- Le bois peut changer de couleur ou se déformer avec le temps — phénomène naturel

3. Montage et utilisation

- ✓ Lire attentivement la notice avant montage
- ✓ Installer sur une surface dure et plane (pavés, béton, etc.)
- ✓ Éviter le contact direct avec un sol humide
- ✓ Le toit protège des pluies légères — utiliser une couverture supplémentaire en cas d'intempéries
- ✓ Vérifier la stabilité et l'étanchéité une fois monté

4. Entretien et stockage

- ✓ Vérifier régulièrement l'état du bois, des serrures et des charnières
- ✓ Réparer les pièces endommagées ou desserrées avant utilisation
- ✓ Réimprégner au moins une fois par an avec un produit pour bois extérieur
- ✓ Éviter les accumulations d'eau — risque de pourriture
- ✓ En hiver, couvrir avec une bâche ou stocker le contenu dans un endroit sec
- ✓ Ne pas stocker de nourriture ou matières organiques non protégées — cela peut attirer des nuisibles
- ✓ Bien aérer en cas de stockage de produits chimiques

5. En cas de dommage

- ⚠ Ne pas utiliser si la structure est instable ou fissurée
- ⚠ Réparer tout dommage avant réutilisation
- ⚠ Contacter le vendeur en cas de défaut majeur



Le symbole international de recyclage indique un matériau recyclable. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, rappez-le aux points de collecte publics désignés.



Česky UPOZORNĚNÍ!



Tento symbol znamená, že uživatel by si měl před použitím produktu přečíst a porozumět návodu k použití a bezpečnostním pokynům.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Obecné informace

- **Název produktu:** Dřevěný zahradní domek SZOP
- **Barevné varianty:**
 - – Přírodní (surové dřevo) – před použitím nutná impregnace
 - – Barevné varianty (medová, šedá, hnědá) – továrně impregnované
- **Obsah balení:** dřevěné díly, montážní sada, střešní krytina, panty a uzávěry
- **Materiál:** masivní borovicové dřevo (FSC®), ocelové kování, střecha s asfaltovou lepenkou
- **Určení:** venkovní úschova zahradního nářadí a příslušenství

2. Bezpečnostní upozornění

⚠ Použití

- Pouze pro venkovní použití
- Nejedná se o hračku — děti pouze pod dohledem
- Není dovoleno lézt na konstrukci nebo na ni sedat — hrozí převrácení nebo poškození
- Neumísťujte v blízkosti ohně nebo tepelných zdrojů — hořlavý materiál

⚠ Montáž

- Montujte podle návodu — ideálně ve dvou
- Používejte ochranné rukavice a brýle
- Nářadí a drobné součásti uchovávejte mimo dosah dětí
- Malé díly mohou být spolknuty — nebezpečí udušení
- Postavit na rovný a stabilní podklad
- Všechny spoje pečlivě dotáhněte
- Nesprávná montáž může způsobit nestabilitu a úrazy

⚠ Dřevo a ochrana

- Přírodní verzi naimpregnujte před vlhkostí
- Barevné verze ošetřete znovu jednou ročně
- Dřevo může časem měnit barvu nebo tvar — přirozený jev

3. Montáž a použití

- ✓ Před zahájením montáže si přečtěte návod
- ✓ Umístěte na pevný a rovný podklad (např. beton, dlažbu)
- ✓ Vyhněte se přímému kontaktu s vlhkou půdou
- ✓ Střecha chrání před lehkým deštěm — při silném dešti použijte další krytí
- ✓ Po montáži zkontrolujte stabilitu a těsnost

4. Údržba a skladování

- ✓ Pravidelně kontrolujte stav dřeva, zámků a pantů
- ✓ Poškozené nebo uvolněné části opravte před použitím
- ✓ Alespoň jednou ročně obnovte ochranný nátěr
- ✓ Zabraňte stojaté vodě — hrozí hniloba
- ✓ V zimě přikryjte plachtou nebo uložte obsah do sucha
- ✓ Neuchovávejte volně semena, krmivo ani organické látky — lákají škůdce
- ✓ V případě chemikálií zajistěte pravidelné větrání

5. V případě poškození

- ⚠ Nepoužívejte, pokud je konstrukce poškozená nebo nestabilní
- ⚠ Před dalším použitím vždy opravte závady
- ⚠ V případě vážného poškození kontaktujte prodejce



Mezinárodní symbol recyklace označuje recyklovatelný materiál. Tento výrobek nepatří do domovního odpadu. Po skončení životnosti jej vraťte do určených veřejných sběrných míst.



Slovenščina POZOR!



Tento symbol znamená, že používateľ by si mal pred použitím produktu úplne prečítať a pochopiť pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Všeobecné informácie

- **Názov produktu:** Drevený záhradný domček SZOP
- **Farebné varianty:**
 - – Prírodný (surové drevo) – vyžaduje impregnáciu pred použitím
 - – Farebné verzie (medová, sivá, hnedá) – impregnované z výroby
- **Obsah balenia:** drevené diely, montážna sada, strešná krytina, pánty a zatváracie prvky
- **Materiál:** masívne borovicové drevo (FSC®), oceľové kovania, strecha s asfaltovým pásom
- **Určenie:** vonkajšie skladovanie záhradného náradia a príslušenstva

2. Upozornenia na bezpečnosť

⚠ Použitie

- Iba na vonkajšie použitie
- Nie je hračka – deti len pod dohľadom dospelých
- Nesmie sa na domček liezť ani si naň sadáť – hrozí prevrátenie alebo poškodenie
- Neumiestňovať blízko otvoreného ohňa alebo tepelných zdrojov – horľavý materiál

⚠ Montáž

- Montovať podľa návodu – ideálne dvaja ľudia
- Používajte ochranné rukavice a okuliare
- Náradie a drobné časti uchovávať mimo dosahu detí
- Malé časti môžu spôsobiť zadusenie – riziko prehltnutia
- Umiestniť na rovný a stabilný podklad
- Všetky spoje dôkladne utiahnuť
- Nesprávna montáž môže viesť k nestabilite a nehodám

⚠ Drevo a ochrana

- Prírodnú verziu impregnováť pred vystavením vlhkosti
- Farebné verzie pravidelne ošetrovať – aspoň raz ročne
- Drevo môže časom meniť farbu a tvar – prirodzený jav

3. Montáž a používanie

- ✓ Pred montážou si prečítajte návod
- ✓ Umiestniť na tvrdý a rovný povrch (napr. betón, dlažbu)
- ✓ Zabrániť priamemu kontaktu s vlhkom pôdou
- ✓ Strecha chráni pred slabým dažďom – pri silných zrážkach použiť dodatočné prekrytie
- ✓ Po montáži skontrolujte stabilitu a tesnosť

4. Údržba a skladovanie

- ✓ Pravidelne kontrolujte stav dreva, zámkov a pántov
- ✓ Opraviť poškodené alebo uvoľnené časti pred ďalším použitím
- ✓ Raz ročne obnoviť impregnáciu vhodným prípravkom
- ✓ Zabraňte státiu vody – riziko hniloby
- ✓ V zime prikryť plachtou alebo presunúť obsah do sucha
- ✓ Neuskladňovať krmivo, semená ani organický materiál bez ochrany – láka škodcov
- ✓ V prípade skladovania chemikálií zabezpečiť vetranie

5. V prípade poškodenia

- ⚠ Nepoužívať, ak je domček poškodený alebo nestabilný
- ⚠ Všetky závady opraviť pred ďalším použitím
- ⚠ Pri vážnych poškodeniach kontaktujte predajcu



Medzinárodný symbol recyklácie označuje recyklovateľný materiál. Tento výrobok nepatrí do domového odpadu. Po skončení životnosti ho vráťte na určené verejné zberné miesta.



Magyar FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználónak a termék használata előtt teljes mértékben el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást és a biztonsági utasításokat.

MODDO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Általános információk

- **Termék neve:** SZOP fa kerti szerszámtároló
- **Színváltozatok:**
 - – Natúr (kezeletlen fa) – használat előtt impregnálni szükséges
 - – Színezett változatok (pl. méz, szürke, barna) – gyárilag impregnálva
- **Csomag tartalma:** fa elemek, szerelőkészlet, tetőburkolat, zsanérok és záróelemek
- **Anyag:** tömör fenyőfa (FSC®), acél szerelvények, tető bitumenes lemezzel
- **Rendeltetés:** kerti szerszámok és eszközök kültéri tárolására

2. Biztonsági figyelmeztetések

⚠ **Használat**

- Csak kültéri használatra alkalmas
- Nem gyermekjáték – gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett
- Ne másszon rá, és ne üljön a szerkezetre – felborulás vagy sérülés veszélye
- Ne helyezze nyílt láng vagy hőforrás közelébe – gyúlékony anyag (fa)

⚠ **Összeszerelés**

- Az útmutató szerint, lehetőleg két fővel történjen
- Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget
- A szerszámokat és apró alkatrészeket tartsa gyermekektől távol
- A kis alkatrészek lenyelhetők – fulladásveszély!
- Stabil, vízszintes talajon kell elhelyezni
- Minden csavart és kötést alaposan meg kell húzni
- Helytelen összeszerelés instabilitást és balesetet okozhat

⚠ **Faanyag és védelem**

- A natúr változatot használat előtt impregnálandó
- A színezett változatokat évente újra kell kezelni
- A fa természetes anyag, idővel változhat a színe, alakja – természetes jelenség

3. Összeszerelés és használat

- ✓ Összeszerelés előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót
- ✓ Helyezze szilárd, vízszintes talajra (pl. beton, térkő)
- ✓ Kerülje a közvetlen érintkezést nedves talajjal
- ✓ A tető enyhe eső ellen véd – erős eső esetén fedje le plusz fóliával
- ✓ Összeszerelés után ellenőrizze a stabilitást és a záródást

4. Karbantartás és tárolás

- ✓ Rendszeresen ellenőrizze a fa, zárok és zsanérok állapotát
- ✓ Szükség esetén javítsa a sérült vagy meglazult részeket
- ✓ Évente legalább egyszer kezelje újra kültéri faápoló szerrel
- ✓ Kerülje az állóvíz jelenlétét – rothadáshoz vezethet
- ✓ Télen takarja le fóliával, vagy tárolja a tartalmat száraz helyen
- ✓ Ne tároljon benne védelem nélkül magvakat, állateledelt vagy szerves anyagokat – vonzhatja a rágcsálókat
- ✓ Vegyi anyagok tárolásakor gondoskodjon szellőztetésről

5. Meghibásodás esetén

- ⚠ Ne használja, ha a szerkezet sérült vagy instabil
- ⚠ A hibákat használat előtt ki kell javítani
- ⚠ Súlyosabb károk esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval



A nemzetközi újrahasznosítási szimbólum újrahasznosítható anyagokat jelöl. Ez a termék nem tartozik a háztartási hulladék közé. Élettartamának végén vigye vissza a kijelölt nyilvános gyűjtőhelyekre.